

Unidraf7 プログラムアップデート手順

目 次

Unidraf7 アップデート手順 (プログラムのみ) 1

プログラムのみをダウンロードして、手動で所定のフォルダにコピー&貼り付けしてアップデートする方法です。通常のアップデートについては、この方法をお勧め致します。

Unidraf7 インストーラ付きアップデート手順 3

「インストーラ付き」のプログラムをダウンロードして、インストールする方法です。「インストーラ付き」には各種のサンプルデータ及び設定ファイルが含まれており、すでに Unidraf7 を使用している PC に「インストーラ付き」でアップデートすると、同一名称のデータ及び各種設定ファイルが上書きされる可能性があります。

Unidraf7 アップデート手順 (プログラムのみ)

以下はプログラムのみをダウンロードして、手動で所定のフォルダにコピー&貼り付けしてアップデートする方法です。通常のアップデートについては、この方法をお勧め致します。

1. 下記のアドレスでホームページを開いて下さい。

<https://sinwa.co.jp/>

2. 画面上部の【CAD 事業】 - 【プログラムサポート】 をクリックして下さい。



3. 表示された機種の中の【Unidraf7】 をクリックして下さい。




4. 貴社のサポート用の ID とパスワードを入力後、【ログイン】 をクリックして下さい。

IDとパスワードを入力後ログインしてください

ID:

Password: このパスワードを保存する

5. 表示された画面内の【プログラムダウンロード】 をクリックして下さい。



6. 「プログラムリスト」内にある「全プログラム」をクリックして、ダウンロードして下さい。

※ その他、ヘルプファイル等、必要に応じてダウンロードして下さい。


| 選択項目/ファイルバイト数 | 解答先：パス |
|--|-------------------------|
| ・全プログラム ・更新日 : 2022-09-01 ・ファイル名 : ALLUD7.zip(5,737KB) ・Version : 2.0 ・Revision : 216 ◆全てのEXEファイル、DLLファイルが含まれます ◆Help、マニュアル等は含まれていません | ¥Sinwa¥Unidraf7¥ |
| ・ PLCリンク設定ファイル ・更新日 : 2020-12-28 ・ファイル名 : PLC.zip(24KB) | ¥Sinwa¥Unidraf7¥PLC¥ |
| ・ PLC用シンボル ・更新日 : 2020-09-03 ・ファイル名 : PLC_UD7.zip(117KB) | ¥Sinwa¥Unidraf7¥Symbol¥ |
| ・ G-Jicmk用シンボル (2020/11/13時点) ・更新日 : 2021-11-12 ・ファイル名 : G-Jicmk.zip(1,884KB) | ¥Sinwa¥Unidraf7¥Symbol¥ |
| ・ Unidraf7 Help (日本語版) | |

7. ダウンロードしたファイルを解凍ソフトで解凍して下さい。

8. Unidraf が起動していない事を確認後、解凍してできたすべてのファイルをコピーして、"Unidraf.exe"が存在するフォルダに貼り付けで上書きして下さい。

例) C:¥Sinwa¥Unidraf7¥

9. Unidraf7 を起動し、[ヘルプ] - [バージョン情報] で"Version"及び"Revision"を確認して下さい。



Unidraf7 インストーラ付きアップデート手順

以下は「インストーラ付き」のプログラムをダウンロードして、インストールする方法です。

「インストーラ付き」には各種のサンプルデータ及び設定ファイルが含まれており、すでにUnidraf7を使用しているPCに「インストーラ付き」でアップデートすると、同一名称のデータ及び各種設定ファイルが上書きされる可能性があります。従って通常のアップデートについては「[Unidraf7 アップデート手順 \(プログラムのみ\)](#)」(P.1)をお勧め致します。

1. 下記のアドレスでホームページを開いて下さい。

<https://sinwa.co.jp/>

2. 画面上部の【プログラムサポート】をクリックして下さい。



3. 表示された機種の中の【Unidraf7】をクリックして下さい。



4. 貴社のサポート用の ID とパスワードを入力後、【ログイン】をクリックして下さい。

IDとパスワードを入力後ログインしてください

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| ID: | <input type="text"/> |
| Password: | <input type="password"/> |
| | <input type="checkbox"/> このパスワードを保存する |
| | <input type="button" value="ログイン"/> |

5. 表示された画面内の【プログラムダウンロード】をクリックして下さい。

Unidraf7 オンラインサポート

- ▶ [最新サポート機能紹介](#)
- ▶ [最新不具合修正情報](#)
- ▶ [プログラムダウンロード](#)

6. 「インストーラー付き : Unidraf7」内の
 [Download] をクリックしてダウンロードして下さい。

インストーラー付き : Unidraf7

| 更新日 | Version | Revision |
|------------|---------|----------|
| 2022-09-01 | 2.0 | 216 |

※ 「インストーラー付き」は、データや設定ファイル等を含んでおりますので、新しいPCにインストールする場合にご使用ください。

※ 解凍後、"AutoRun.exe"を開きインストールを開始して下さい。


※ 再インストール時は、「変更」/「修正」/「削除」の選択が表示されますので、「修正」を選択して下さい。ただし、データや設定ファイルが上書きされる可能性があることをご理解の上、実行して下さい。

※ インストーラの更新に伴いまして、「修正」を選択しても正常に更新できない場合があります。その場合は「変更」を選択して試して下さい。



 Unidraf7.zip (54,146KB)

7. ダウンロードしたファイルを解凍ソフトで解凍して下さい。
8. Unidrafが起動していない事を確認後、「Unidraf7」フォルダ内の「AutoRun.exe」をダブルクリックして下さい。
9. 「Unidraf7のインストール」をクリックして、画面の指示に従ってインストールして下さい。
 (標準インストール先: "C:¥Sinwa¥Unidraf7¥")




※注意 1 ※

再インストール時は選択画面が表示されますので【修正】を選択して下さい。

※注意 2 ※

2013年8月頃にインストーラ用プログラムをバージョンアップした影響で、以前にインストールした

Unidrafに最新版を再インストールする際に、【修正】では更新できない現象が確認されました。そのような現象が発生した場合にのみ【変更】を選択して再インストールして下さい。ただし、一度【変更】で実行すれば、以降は「修正」でないと更新されませんのでご注意ください。



10. Unidraf7 を起動し、[ヘルプ] - [バージョン情報] で"Version"及び"Revision"を確認して下さい。

